

ООО НП "КОНТУР"

603009 г. Н. Новгород, пр. Гагарина, 168А

тел./факс (8312) 69-70-67, 69-74-18

WWW: <http://kontur.r52.ru>

E-mail: kontur@r52.ru

Краткая инструкция по эксплуатации ККМ «КАСБИ -02К».

1. Включите ККМ, подключив сетевой кабель к разъему «220 В» и переведя тумблер включения питания в положение «I».

2. Заправьте чековую ленту, для чего откройте отсек. уложите рулон концом ленты вниз, поверните на себя ручку рычага принтера, вставьте свободный конец бумаги в прорезь датчика конца бумаги до выхода его из печатающей головки, верните в исходное состояние ручку рычага принтера и несколько раз нажмите Кл. «f».

3. При нормальной работе ККМ на индикаторе попеременно высвечиваются текущие время и дата. Для перехода в главное меню нажмите Кл. «МН». Кл. «→», «←» предназначены для выбора строки меню.

Для работы используются режимы меню:

«1.Кассир» -- Пароль «0», «1» (режим кассира).

«2.Администратор» -- Пароль «0», «0» (служит для снятия отчетов и коррекции даты).

Внимание!!! Не рекомендуется входить в режим «3.Техник», «4.Налоговый инспектор».

Коррекция даты и времени.

4. Для коррекции даты и времени Кл. «МН» войдите в режим «2.Администратор», Кл. «ВВ», введите пароль «0», «0», Кл. «ВВ». Войдите Кл. «→», «←» в подрежим «2.4.Коррекция», Кл. «ВВ», Кл. «→», «←» выбрать строку меню «2.4.2.Дата», Кл. «ВВ», ввести цифровыми клавишами дату ЧЧММГГГГ, подтвердить Кл. «ВВ», ввести Кл «ВВ» (Кл «СБ» отмена). Далее Кл. «→», «←» выбрать подрежим меню «2.4.3.Время» и ввести цифровыми клавишами время ЧЧММ. Подтвердить Кл. «ВВ».

Внимание!!! Будьте внимательны при вводе даты и времени.

5. **Для входа в кассовый режим** Кл. «МН» войдите в режим главного меню, выбрать Кл. «→», «←» «1.Кассир», Кл. «ВВ», введите пароль «0», «1», Кл. «ВВ». На дисплее «1.1.Касса», Кл. «ВВ». На дисплее «00<№____ 0.00»

В данном режиме возможны следующие операции:

-- оформление чека на покупку товара

а) введите цену товара (в случае ошибки используйте Кл. «СБ»),

б) после набора цены нажать Кл. «ВВ»,

в) оформите, если надо другие покупки, повторив пункты а), б) и нажмите Кл. «ИТОГ», (для вычисления суммы сдачи необходимо до закрытия чека ввести сумму, предлагаемую покупателем).

г) закройте чек Кл. «ВВ».

-- оформление чеков на покупки в случае , если ККМ работает на несколько отделов :

- а) введите цену товара ,
- б) введите секционными клавишами номер отдела и нажмите Кл. «ВВ».
- в) оформите , если надо другие покупки , повторив пункты а) , б) и нажмите Кл. а) в режиме «1.1.Касса» нажать Кл. «ИТОГ» , Кл. «ВВ» , после чего печатается «ИТОГ» , затем закройте чек Кл. «ВВ».

-- вывод нулевого чека :

- а) войдите в режим «1.1.Касса» , Кл. «ВВ» , Кл. «ИТОГ» , Кл. «ВВ» .

-- возврат товара :

- а) Из меню «1.Кассир» Кл. «→» , «←» выбрать подрежим «1.3.Возврат товара» и подтвердить Кл. «ВВ» ,
- б) выбрать номер отдела секционными клавишами , цифровыми клавишами набрать сумму возврата ,
- в) нажать Кл. «ВВ» ,
- г) закрыть чек Кл. «ИТОГ» , затем Кл. «ВВ» , ввести пароль «0» , «0» , затем Кл. «ВВ».

6. Просмотр выручки в течении смены возможен в режиме отчетов без гашения .

X – Отчет.

Для снятия отчета Кл. «МН» войдите в главное меню и выберете «2.Администратор» , Кл. «ВВ» , пароль «0» , «0» , подтвердить Кл. «ВВ» , Кл. «→» , «←» выбрать подрежим «2.1.X-Отчеты» , подтвердить Кл. «ВВ» , Кл. «→» , «←» выбрать вид отчета и подтвердить Кл. «ВВ» , после чего произойдет распечатка отчета.

7. Операция закрытия смены .

Z- Отчет.

Для снятия отчета Кл. «МН» войдите в главное меню и выберете «2.Администратор» , Кл. «ВВ» , пароль «0» , «0» , подтвердить Кл. «ВВ» , Кл. «→» , «←» выбрать подрежим «2.2.Z-Отчеты» , подтвердить Кл. «ВВ» , после чего произойдет распечатка отчета.

8. Возможные сообщения об ошибках :

- «НЕТ БУМАГИ» -- окончилась бумага в принтере ;
- «НУЖНО ДОПЕЧАТАТЬ» -- обрыв бумаги при печати ;
- «НЕВЕРНАЯ ДАТА» -- введена более ранняя дата ;
- «ЗАКРОЙТЕ СМЕНУ» -- прошло более 24 часов с момента открытия смены.

В случае других сообщений и при возникновении ситуаций, не описанных в настоящем руководстве, свяжитесь с ЦТО по телефонам **69-70-67, 69-74-18**

В данном руководстве описаны наиболее часто применяемые функции машины, в случае использования дополнительных возможностей руководствуйтесь инструкцией по эксплуатации завода-изготовителя.

Просьба страусов не пугать – пол бетонный !